





# Aufbauanleitung

## Basketballkorb mit Doppelfeder



**1**

**A**  **B** 







**C**  **D** 

**Paketinhalt:**

- A: Korbring mit Wandhalter (1x)
- B: Netz (1x)
- C: Bolzenanker mit Feder (2x)
- D: Bolzenanker (2x)

**2**

**Montage:**

-  1. Halten Sie den Korbring an einer stabilen und belastbaren Stelle an die Wand und zeichnen sie mit einem Bleistift die Bohrlöcher an. Nutzen Sie dabei eine Wasserwaage.
-  2. Bohren Sie die 4 Löcher mit einem  $\varnothing$  8mm-Bohrer möglichst gerade in die Wand.
-  3. Schlagen Sie die Bolzenanker (komplett mit Muttern/Federn) bis zum Anschlag in die Wand. In die oberen beiden Bohrungen die Bolzenanker mit den Federn, in die unteren beiden Bohrungen die Bolzenanker ohne Federn.
-  4. Drehen Sie die Muttern ab, entfernen sie die Federn.
-  5. Führen Sie die 4 Löcher des Wandhalters am Korbring über die Bolzenanker. Schrauben sie dann die Muttern (obere mit den Federn) wieder auf die Bolzenanker. Ziehen Sie die Schrauben fest. Überdrehen Sie die Schrauben nicht, achten Sie auf festen Halt.
-  6. Fädeln Sie die oberen, längeren Schlaufen des Netzes jeweils in eine der an der Unterkante des Rings angebrachten Spiralen.